

ドロップ丁番について

ドロップ丁番(ちょうばん)は、主にTVボード等で下方方向に開く扉に使用している金具です。

扉を閉じた際に、隙間や角度のバランスが良くない場合に、下記の要領で調整してください。

ご注意

弊社の家具は、全製品において検品時に扉の歪みや隙間をチェック・調整しております。

ですので、本書の調整を行う前に家具設置場所をご確認いただき、家具本体の傾き等を補正していただくことで、扉の異常も収まる場合があります。

また、お客さまご自身による丁番の調整に伴って生じた製品の破損や機能不全、身体上の傷害などは、弊社の保証範囲外となりますのでご了承ください。

かぶせ量調節ネジを調節することで、かぶせ量を16mmから19mmの範囲で調節できます。
これにより、扉の高さを3mm変更可能です。

かぶせ量調節ネジ

本体固定ネジを緩めてから扉を動かすことで、扉～本体のすきま量を1mm多くしたり、扉の左右の調整が±1mmの範囲で行えます。

本体固定ネジ

